



PNÖMATİK SİSTEM HAFTALIK BAKIM ve KONTROL FORMU

Doküman Kodu	TY.FR.35
Yayın Tarihi	25.05.2016
Revizyon Numarası	0
Revizyon Tarihi	0
Sayfa No	1

TARİH:

CİHAZ KODU		MARKASI	MODELİ	SERİ NO	KAPASİTESİ
BAKIM VE KONTROLLER					
1	Sistem yazılımından transfer geçmişinin kontrol edilecek				
2	Transfer geçmişinde yer alan hataların giderilecek				
3	Transfer odasında bulunan sistem motorlarının hava akış filtreleri kontrol edilecek , gerekiyorsa temizlenecek.				
4	Taşıyıcı tüp keçeleri kontrol edilecek, zedelenmiş olan keçeler değiştirilecek.				
5	Sistemde bulunan son istasyonlardan test atışı yapılarak sistemin hava basıncının yeterliliği kontrol edilecek.				
6	Kullanıcıların sistemde karşılaştığı problemler belirlenecek ve giderilecek.				
	NOT: Aylık bakımlar Her ayın 15. günü yapılacaktır. Tespit edilen arızalar giderilecek. Giderilemeyen arızalar ilgili kısma yazılacak. Teknik Servis Sorumlusuna bilgi verilecek.				

Bakımı Yapan Teknisyen

Atölye Sorumlusu

Teknik Servis Sorumlusu